Sprintlink User Manual

www.sprintlink.cn

		目录	
1.	包装	物品明细	1
2.	产品	说明	
	2.1.	技术参数	
	2.2.	天空端接口	
	2.3.	地面端接口	7
3.	安装	说明	9
	3.1.	天空端安装	9
		3.1.1. 天线安装	9
		3.1.2. 供电连接	
		3.1.3. 连接相机	
		3.1.4. 连接飞控(遥控及数传)	
	3.2.	地面端安装	
		3.2.1. 天线安装	
		3.2.2. 供电安装	
		3.2.3. 数传连接	
		3.2.4. 连接遥控器	
		3.2.5. 建立视频输出	
		3.2.6. 系统示意图	
4.	管理	软件	
	4.1.	安装	
	4.2.	软件语言	
	4.3.	设备信息	
	4.4.	状态信息	
	4.5.	加密及下行模式配置	
	4.6.	数传配置信息	
	4.7.	遥控协议设置	
	4.8.	地面端身份设置Error! Bookmar	k not defined.
	4.9.	频率配置	
	4.10.	. 固件升级	
	4.11.	. 观看实时视频	
5.	使用	案例	
	5.1.	系统应用详解	

	5.2.	遥控功能	
		5.2.1. 睿思凯 (FRSKY) 遥控器配置	
		5.2.2. Futaba 遥控器配置	
	5.3.	数传连接	
	5.4.	USB 接口视频输出标配方案	
	5.5.	USB 接口视频输出选配方案(USB 转网口)	
6.	注意	事项	
	6.1.	链路性能	
	6.2.	遥控通道及遥控 器	
	6.3.	频率选择	
	6.4.	固件升级	
	6.5.	设备绑定操作	
	6.6.	数传、遥控	
7.	常见	问题	

1. 包装物品明细
 天空端 & 地面端



天空端天线 & 馈线 × 2



天空端天线延长线使用示意图



天空端线缆

电源线 x1							
连接天空端供电接口及电池,给 天空端模块供电。							
HDMI线(Type D-Type D)	x1						
连接摄像头的 HDMI 接口,通过 HDMI 线缆将视频输入至天空端 的 HDMI 接口。							
RJ45 网线 x1	RJ45 网线 x1						
连接网络相机的视频输出口和天 空端的视频输入口							
遥控线 x1							

连接天空端的遥控接口及飞控的 遥控接口。	
串口线 x1	
连接天空端的数传串口及飞控的 数传接口。	
USB 线(Micro to Type-A)×1	
一端接 PC,另一端接天空端模 块,管理及配置天空端模块。	

地面端线缆

电源线 x1					
一端连接地面端模块的电源接 口,另一端连接外部供电接 口。					
HDMI 线(Type C-Type A) x1				
一端连接地面端的 HDMI 接 口,另一端连接显示器的 HDMI 接口。					
遥控线 x1					
连接地面端的遥控接口及遥控 器的教练口。					
串口线(UART) x1					
连接地面端的数传串口及地面 站的数传接口。(此处另一端 需自行做线)					
USB 线 (Micro to Type-A) ×1				
一端接 PC,另一端接地面端模 块,管理及配置地面端模块					

2. 产品说明

2.1.技术参数

参数	指标

工作频率	1.400GHz-1.495GHz、2.4GHz-2.483GHz、5.8G
带宽	2.5MHz(上行)、10MHz(下行)
最大发射功率	27dBm/30dbm
视频格式	720p@30fps、720p@60fps、1080p@30fps、1080p@60fps
调制方式	OFDM
星座图	BPSK、QPSK、16QAM
前向纠错码	LDPC (1/2、2/3、3/4、5/6)
双工模式	TDD
下行吞吐率	2.3Mbps ~ 12Mbps
上行吞吐率	115.2kbps
加密	AES128、AES256
接口	HDMI、ETH、USB、串口(UART)、PPM/S.BUS
视频压缩	H.264/H.265
屏到屏时延	<300ms (与相机有关)
尺寸	87X80X23.5mm(地面端) 77.8X47.3X23.5mm(天空端)
重量	97g(天空端)
额定电压/电流	DC12V/1.2A(或 3S 锂电池)
工作温度	-30°C ~55°C
天线	全向、扇区

2.2.天空端接口



①电源输入接口

连接 12V DC 供电至该接口, 输入源可为电池或者其他供电设备。

2网络视频输入接口

一端连接相机网口输出,另一端连接天空端网络接口输入。

③串口 (UART)

数传接口:一端连接飞控的数传接口,另一端连接天空端的串口,实现数传通信。 UART 的信号电平标准:LVCMOS-3.3V。

④遥控接口

一端连接天空端的遥控接口,另一端连接飞控的遥控接口,支持 PPM、S.BUS 协议。V+提供 5V 供电。

⑤ Micro USB 接口

一端连接该 USB 接口,另一端可连接电脑或者笔记本的 USB 接口,可对模块进行 配置及升级等相关操作。



① HDMI 接口

相机的 HDMI 视频输入接口。



1 LED 1

该灯常亮表示天空端与相机 HDMI 视频接口连通。

② LED 2

该灯常亮表示天空端与相机 AV 视频接口连通

③ LED 3

该 LED 灯常亮表示上行链路已连接,非常亮状态表示上行链路未正常连接。(该 功能天空端无效)

④ LED 4

该 LED 灯常亮表示下行链路已连接,非常亮状态表示下行链路未正常连接。(该 功能天空端无效)

⑤ 绑定按钮

按该按钮进行绑定操作。



① RF2 接口

安装第二根天线至该 RF 接口。

② RF1 接口

安装第一根天线至该 RF 接口。



① 风扇口

该风扇口需正常通风,保障散热性能。

2.3.地面端接口



① HDMI 接口

视频输出接口,可连接显示器的 HDMI 接口进行视频播放。

② Micro USB 接口

一端连接该 USB 接口,另一端可连接电脑或者笔记本的 USB 接口,可对模块进行 配置及升级等相关操作。

③ USB □

视频输出接口,可连接手机/电脑使用QGC进行视频播放。

④ 串口 (UART)

数传接口:一端连接地面站的 USB 接口,另一端连接该串口,实现数传通信。

UART的信号电平标准:LVCMOS-3.3V。

⑤ 遥控接口

一端连接地面端的遥控接口,另一端连接遥控器的教练接口,支持 PPM、S.bus 协议。V+提供 5V 供电。



① 电源输入接口

连接 12V DC 供电至该接口, 输入源可为电池或者其他供电设备。

2 LED 1

该 LED 灯常亮表示上行链路已连接,非常亮状态表示上行链路未正常连接。

③ LED 2

该 LED 灯常亮表示下行链路已连接,非常亮状态表示下行链路未正常连接。

④ 绑定按钮

按该按钮进行绑定操作,需长按5秒以上进行绑定状态。

⑤ 散热进风口

该进风口正常通风,保证散热性能。



① RF2 接口

安装第二根天线至该 RF 接口。

② RF1 接口

安装第一根天线至该 RF 接口。

3. 安装说明

3.1.天空端安装

3.1.1. 天线安装

◆ 2.4G 天空端模块



安装天空端天线分别至 RF1 及 RF2 接口。正确安装好时会出现"咔擦"一下的声音, 接口完全装好。

◆ 1.4G 天空端模块



安装天空端天线分别至 RF1 及 RF2 接口。正确时需确保连接线完全卡入 MMCX 接口中。

注意:

(1)为避免模块损坏,请先安装天线后上电。

(2)天空端在无人机上集成时,请避免天线的安装位置被无人机部件遮挡。

(3)2个RF接口都需要安装天线。

(4)请确保天线安装时天线接头垂直于模块。

(5)当卸下天线时,请勿直接拉线缆,需正确用力抓住天线接口后拔出天线。

3.1.2. 供电连接



Pin-out: --++。插入 4PIN 的连接线至天空端的电源接头,另一端航插接头连接至电 池或者无人机其他电源输出接口。推荐使用 12V DC。

注意:

(1)为避免模块损坏,请安装好天线后再上电。

(2)供电推荐: DC12V/1.2A (或 3S 锂电池)。

3.1.3. 连接相机



连接相机的 HDMI 视频输出接口至天空端模块的 HDMI 接口。

连接相机的网络视频输出接口至天空端模块的网络接口。

3.1.4. 连接飞控(遥控及数传)



数传连接: 6PIN 接口连接天空端模块的串口 (UART), 另一端连接飞控的数传接口。数传波特率可配置。

遥控连接: 6PIN 接口连接天空端模块的遥控接口,另一端连接飞控的遥控接口。支持 PPM 及 S.BUS 协议。

注意:

(1)不同版本的飞控对应的接口类型可能不同,需使用对应的线缆。

3.2.地面端安装

3.2.1. 天线安装



通过 RF 连接线缆将地面端天线正确连接至 RF1 及 RF2 接口,确保接口安装紧密。 注意:

- (1) 为避免模块损坏,请先正确安装天线后再上电。
- (2) 确保天线垂直于模块,并拧紧连接线缆两端的接头,但不要拧的过紧以免损坏天线。
- (3) 2 根天线均需安装。
- (4) 模块工作期间,天线需垂直于模块。

3.2.2. 供电安装



4PIN 接口连接地面端的电源接口,另一端连接电池或其他电源输入设备。供电 8-15V DC,推荐使用 12V DC。

注意:

- (1)为避免模块损坏,请先安装天线后再上电。
- (2)供电推荐: DC12V/1.2A (或 3S 锂电池)。

3.2.3. 数传连接



使用 TTL-USB 线: 6PIN 接口连接地面端的串口,另一端 USB 连接地面站,可实现 地面端模块与地面站的数传通信功能。

使用 USB 数据线:在手机或者平板上实现数传通信。

使用 USB 转网口:通过网线连接 PC 在地面站软件上实现数传通信。

注意:

(1) 请确保波特率配置正确:地面站和 Sprintlink 模块的图传波特率一致。

(2) 线序与 Sprintlink 模块接口定义匹配。

3.2.4. 连接遥控器



使用 PPM 协议: 6PIN 接口连接地面端的遥控接口,另一端连接遥控器的教练接口, 遥控器将遥控信号输入至地面端模块。

使用 S.BUS 协议: 6PIN 接口连接地面端的遥控接口,另一端连接 S.BUS 接收机, S.BUS 接收机与遥控器进行无线通信。

注意:

- (1) 请确保遥控器配置为教练模式,配置为对应的 PPM 或者 S.BUS 工作模式。
- (2) 线序与 Sprintlink 模块接口定义匹配。
- (3) 如使用 S.BUS 接收机,接收机与 Sprintlink 模块的工作频率需有一定的隔离度 保证,比方 2.4G 遥控器不能与 2.4G sprintlink 设备同时使用。

3.2.5. 建立视频输出



地面端通过 HDMI 线将视频输出到显示器;通过手机 USB 数据线连接到手机或者平板,打开 QGC 看视频。

通过使用 USB 转网口模块,再通过网线连接 PC 或者笔记本,可在 QGC 或者 MP 上进行视频观看。

注意:

- (1) 如使用手机观看视频,请使用 sprintlink 官方定制 QGC。
- (2) 使用 USB 转网口模块,需要进行对应的地面站配置。

3.2.6. 系统示意图



1. 连接天线至地面端模块的 RF 接口

2. 连接相机的 HDMI 视频输出接口至天空端的 HDMI 接口。

3. 连接天空端模块的遥控接口至飞控的遥控接口。

4. 连接飞控的数传接口至天空端模块的数传串口。

5. 打开相机电源开关并设置视频格式等参数。

6. 连接 12V DC 供电至天空端模块的电源接口,并打开供电开关。

7. 如需最新版本固件,通过 USB 线连接天空端模块及 PC 或者笔记本,使用 Sprintlink 管理软件升级固件。



- 1. 连接天线至地面端模块的 RF 接口。
- 调整遥控器至教练模式,如使用 PPM 模式则连接地面端的遥控接口至遥控器 的教练口;如使用 S.BUS 协议,则需使用 S.BUS 接收机与地面端建立有线连 接,接收机与遥控器建立连接。
- PC 或笔记本通过 TTL-USB 线缆连接地面端模块的数传接口,建立数传通信; 也可在手机或者平板上使用 QGC 建立数传通信;也可以通过 USB 转网口模块,再通过网线连接 PC 或者笔记本,在 QGC 或者 MP 上实现数传通信。
- 4. 如需在显示器上观看视频,则通过 HDMI 线连接显示器和地面端模块;如需 在手机或者平板上观看视频,则通过 USB 数据线连接手机或者平板,使用 QGC 在手机或者平板上观看视频;也可以通过 USB 转网口模块,再通过网线 连接 PC 或者笔记本,在 QGC 或者 MP 上观看视频。
- 5. 连接 12V DC 电源至地面端供电接口,并打开电源开关。
- 如需最新版本固件,通过 USB 线连接地面端模块及 PC 或者笔记本,使用 Sprintlink 管理软件升级固件。

4. 管理软件

4.1.安装

我司提供安装文件,安装文件名称如下: sprintlink Setup。

双击安装程序进行安装界面,如需生成桌面快捷方式,请在点击方框勾选,无需安装则不勾选。配置完成后,继续安装点击"Next",如需取消安装点击"Cancel"。

🖏 Setup - SprintLink	—		×
Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?			Ð
Select the additional tasks you would like Setup to perform while inst then dick Next.	alling Sp	orintLink,	
Additional shortcuts:			
Create a desktop shortcut			
Nex	t >	Ca	ncel

点击"Install"继续进行安装,如需回到上一步,则点击"Back",如需取消安装点击 "Cancel"。



此处已进行至安装驱动程序环节,如需安装驱动程序,点击"下一步",如需取消安装点击"取消"。

注意:请关闭防火墙软件,否则防火墙可能阻止驱动程序的安装。



到此处,程序及驱动程序均已安装完成。

设备驱动程序安装向导	
	正在完成设备驱动程序安装向导
	此计算机上成功地安装了此驱动程序。
	现在您可以将设备连接到此计算机。如果此设备附有说明, 请先阅读。
Left S	
	驱动程序名 状态 ✔libusbK Wireless V 可以使用了
	٢ >
	< 上一步(B) 完成 取消



4.2.软件语言

软件支持中文及英语显示,软件根据操作系统自行选择。 如中文操作系统将软件将使用中文显示,其他操作系统就使用英文显示。 如果设备未正常通过 USB 线连接电脑,管理软件界面如下:

- 🗆 X



请连接设备

如果设备通过 USB 线正常连接电脑, 管理软件界面如下:

% SprintLink	□ 关于	图 状态)한 配置	⊻ 频率	① 升级	设备已配对	设备已连接	 ×
						设备类型	地面端	
		SprintLink	Ç	Q	软件版本	V3.7		
		:	9 com			固件版本	3.1.5	
						基带版本	200528	

4.3.设备信息

% SprintLink	(圖 状态	(約 配置	⊻ 頻率	①升级 译		设备已连接	-	
						设备类型	地面端		
	数件版本	V3.7							
	Siffint ink		2 cma			固件版本	3.1.5		
						基带版本	200528		

可显示的设备信息:设备类型、软件版本、固件版本、基带版本。

4.4.状态信息

读取天空端及地面端状态信息,可读取信号强度、上下行速率、距离、信噪比、基 带及射频温度。



4.5.加密及下行模式配置

如需进行参数配置,则设备必须在绑定状态。 配置项可进行加密功能、下行模式、波特率、遥控器模式、数传接口。

26

点击顶部的配置大项后,可查看串口波特率设置选项,可配置数传通道的波特率。

4.6.数传配置信息

下行模式配置界面如下:

QPSK_1/2 (3.80Mbps)	~
BPSK_1/2 (1.98Mbps)	
BPSK_2/3 (2.64Mbps)	
BPSK_5/6 (3.18Mbps)	
QPSK_1/2 (3.80Mbps)	
QPSK_2/3 (5.04Mbps)	
QPSK_5/6 (6.28Mbps)	
16QAM_1/2 (7.52Mbps)	
CHELL NO.200 IN	

加密功能的开启需要分别配置天空端及地面端一致。

SprintLink	≌ 关于	□ 状态)() 配置	⊻ 频率	①升级	设备已配对		设备已连接	
					加密				
					AES128		AES256	j j	證
使用说明					升级通道使能				
参数设置必须在天空锚	和地面端已配对的	情况下才能生效。			QPSK_1/2 (3.80M	/lbps)			~
					串口波特率				
					57600b				~
设备配对流程					遥控器模式				
1.天空端先开启配对; 2.地面端再开启配对;					PPM Datalink Inter	face	S.Bus		
3.等待10秒并将两个设	】备断电; 里沿有错误提示则	स्टर्फ हिंग फे			USB		○串□		
45日内 「反晋王吧,以	未仅书相关随小树	HPV314643			恢复默认设置				
						腹			

×

% SprintLink

0

% SprintLink									-	
SprintLink	⊒ 关于	□ 状态	44 配置	⊻ 频率	⑦升级	设备已配对		设备已连接	•	
					加密					
					AES128		AES256			
									设置	
体用效用										
12514139649					升级通道使能					
参数设置必须在天空調和	地面靖已配对的	青况下才能生效。			QPSK_1/2 (3.80)	Mbps)			`	~
					串口波特率					
					57600b					~
					9600b					
设备配对流程					115200b					

串口波特率支持:9600、57600、115200。

数传接口配置:使用串口或者 USB 接口进行数传通信。串口为设备的 6 针接口; USB 接口地面端可使用 USB 转网口设备,通过网口进行数传通信,或者 USB 线直连移 动版 QGC,进行数传通信。使用 USB 进行数传通信为选配功能。



遥控通道支持 PPM 及 S.Bus 协议,协议可配置。

4.8.频率配置

左侧为设备启动后频率扫描曲线图。显示当前工作频率,调整工作频率,调整频率 工作模式,工作区域(FCC、CE)。



手动模式:模块管理员可手动配置工作频点。自动模式:设备开机后自动选择工作 频点。

下图为 2.4G 模块的频率配置界面截图:

信道选择	信道1 (2412MHz)	~
	信道1 (2412MHz)	^
	信道2 (2417MHz)	
	信道3 (2422MHz)	
工作模式	信道4 (2427MHz)	
	信通5 (2432MHz)	
	信道6 (2437MHz)	
	信道7 (2442MHz)	
工作区域	信道8 (2447MHz)	
	信遵9 (2452MHz)	
	信道10 (2457MHz)	Υ.

工作区域可选择 FCC 或者 CE。

4.9.固件升级

注意:天空端及地面端模块的升级需独立升级,使用 USB 连接 PC 或者笔记本后使用管理软件进行固件升级。

选择所需的升级文件,然后点击升级按钮。

¥∧ s	printLink								-	□ ;
8	SprintLink	■ 关于	🖂 状态	(해 配置	⊻ 频率	① 升级	设备已配对	设备已连接	•	
								进	时 译文件	
	1. 11元明									
	简介								升级	
	如果需要升级设备的[级"按键开始升级固(固件,请点击"选择 件	文件" 按钮并选中升	级文件。然后点击'	'升					
	注意									
	一旦升级程序启动, 不	要关闭程序和关掉谈	设备电源							
	天空端的MCU固件必 地面端的基带固件一起	须配合天空端的基带 20使用,不要将天空	刮件,同样,地面颤 端和地面端的固件混	約MCU固件必须配 合一起使用。	合					

4.10. 观看实时视频

显示器观看视频:直接使用 HDMI 线连接显示器及地面端模块。

手机观看视频:通过 USB 线连接手机,在 QGC 上观看视频。

可通过 USB 转网口, 在 QGC 或者 MP 地面站上进行视频观看。该项功能为选配功能。

5. 使用案例

5.1.系统应用详解



5.2.遥控功能

遥控功能可选择 PPM 及 S.BUS 协议进行通信,如果使用 PPM 协议请使用 Sprintlink 标配的遥控线连接地面端及遥控器的教练口。如果使用 S.BUS 协议,需额外使用支持 S.BUS 的接收机,地面端连接 S.BUS 接收机, S.BUS 接收机与遥控器建立无线通信。2 种 使用方式下,均需要遥控器配置对应的模式。如使用 S.BUS 接收机,请使用工作频率不 同于图传模块工作频率的接收机。

使用 PPM 模式时天空端模块需连接飞控(Pixhawk4)的 PPM RC 接口。 使用 S.BUS 模式时天空端模块需连接飞控(Pixhawk4)的 DSM/S.BUS RC 接口。

5.2.1. 睿思凯 (FRSKY) 遥控器配置

PPM mode

Model setup 大项-Trainer 子项的 mode 调整为 Slave/Jack。

需将 Model setup 大项-Internal RF 子项的 mode 调整为 OFF, 关闭 S.BUS 模式。



S.BUS mode

Model setup 大项-Internal RF 子项的可调整为 LR12、D8、D16、OFF。OFF 表示关闭 S.BUS 模式。

根据接收机的类型选择 LR12、D8、D16 选项。

	DIGITAL TELEMETRY RADIO SYSTEM	Ø
MENU	NODEL SETUR 2/18 Lise Global funcs	+
PAGE	Internal RF Mode LR12 Channel Range CH1-12 Receiver No. 04 [Bind] [Range]	\odot
EXIT	External RF Mode OFF	ENT
	ACCEST TARANIS - PILIS	

5.2.2. Futaba 遥控器配置

S.BUS mode

Linkage menu 大项-system 子项的 mode 可调整为 FASSTest-14CH、FASSTest 12CH、 FASST MULTI、FASST 7CH、S-FHSS。根据接收机类型进行不同的模式设置。



\rm 4 PPM mode

使用 Sprintlink 标配的教练线与 futaba 的教练线(一端连接 futaba 的教练口,另一端 为 3.5mm 接头)进行连接,可直接使用 PPM 模式,无需另行配置。

5.3.数传连接

天空端模块的数传串口连接 Pixhawk4 飞控的 TELEM1 端口。

5.4.USB 接口视频输出标配方案

标准方式: USB 连接手机或者 Ipad,显示实时视频,使用 Sprintlink 标配的 Viulinx APP。

Sprintlink 方案支持在 QGC APP(支持手机及平板)上显示视频并完成数传通信。

5.5.USB 接口视频输出选配方案(USB 转网口)

通过 USB 转网口的方式,实现在 QGC 或者 Mission Planner 地面站观看视频。该版本需要使用不同版本的固件,如需使用该功能请联系 Sprintlink 提供技术支持。

目前支持的 USB 转 Ethernet 适配器的芯片型号是 rtl8152/8153。推荐使用的 USB 转 网口适配器型号: TP-LINK UE200、TP-LINK UE300、TP-LINK UG310、TP-LINK UF21。

PC IP 设置为 192.168.199.33。

点击常规大项,视频来源: UDP Video Stream, UDP 端口 5600。

视频			
4	视频来源	UDP Video Stream 👻	
l	DP 端口	5600	
	长宽比	1. 333333	
ţ	解锁后禁用		

如常规项没有视频配置子项,请确认 Sprintlink 目录中,确认未 Enable Sprintlink 这项未勾选。

应用程序设置	
常規	Exable Taisrac
编讯这接	
高线地图	
Taisync	
MAVL Ink	
把制作	
41.05	

通过 Sprintlink 项可以观察设备的连接状态、设备信息,可以进行视频配置、视频源 配置及 IP 配置。

🖸 🗫 💱 🖉 🖻 🛛 🖬				
共用程序设置				
and the second se		D Roble Tate	yes man without	
R NATE				
ANDON	Commollant Statum			
Talisyne.		Air Unit:		
BOLISE.		Oplink MSSI: Downlick MSSI:		
and a second sec				
			Manual -	
			Strem -	
			11264 -	
			ittati •	
	Streamine Sotting		erek elektronista elektronista elektronista elektronista elektronista elektronista elektronista elektronista e	
			V VALUE AND	
		KISP (KI)	P135//2102.306.0.2	
			12345679	
		. NOT		
			192, 168, 199, 33	
			192, 108, 199, 10	
			251, 253, 253, 0	
		April		

使用网口数传,类型调整为 UDP,监听端口 14550。

名称: Unnamed
类型i UP ·
■ Automatically Connect on Start ■ High Latency
图明编口, 14550
80 88

PC IP 设置为 192.168.199.33。

右键图像区域,选择 Video-Set GStreamer Source。



GStreamer url: gst-launch udpsrc port=5600 ! application/x-rtp ! rtpjpegdepay ! videoconvert ! video/x-raw,format=BGRA ! appsink name=outsink。

初次使用该功能时程序会更新插件,更新完后需要重启 Mission Planner 程序,视频 才可正常显示。

网口数传的使用方法:

使用模块管理软件将数传接口调整至 USB 接口。

久 SprintLink									-		
SprintLink	≅ 关于	🖂 状态	的 配置	ビ 頻率	①升级	设备已配对		设备已连接			D
					加密						
					AES128		AES256				
									设置		
体田設田											
DC/D/0040					开 级通道使能						
参数设置必须在天空	端和地面端已配对的	的情况下才能生效。			QPSK_1/2 (3.80)	Mbps)				~	
					串口波特率						
					57600b					~	
设备配对流程					遥控器模式						
					О РРМ		S.Bus				
1.天空端先开启配对 2.地面端再开启配对	1; •				Datalink Inter	face					
3.等待10秒并将两个	, 设备断电;				(USB		() 串口				
4.给两个设备上电,	如果没有错误提示则	则配对成功			<u> </u>		-				
					恢复默认设置						
						灰复					
传输协议	UDP 🕯	炭□ 1455).								



6. 注意事项

6.1.链路性能

• 2.4GHz WiFi 干扰

WiFi 的工作频率为 2.4GHz, 工作带宽为 20MHz 和 40MHz。WiFi 会对无人机的 2.4GHz 无线链路产生同频或者邻频干扰。即便附近没有 WiFi 路由器可供 WiFi 设备连接, WiFi 设备也会定期发送信标/探头信号。因此当您使用 2.4GHz 无线链路在外场操作

无人机时,需关闭手机或笔记本电脑的 WiFi 设备(如调制解调器、热点等)。如地面站 需要使用 WiFi 中继,建议使用 5.8GHz WiFI 调制解调器。

● 蓝牙干扰

蓝牙在 2.4GHz 下以跳频模式工作。任何蓝牙设备(例如蓝牙鼠标、蓝牙操纵杆等)处于工作状态且靠近地面站会对下行链路产品干扰。使用 2.4GHz 无线链路操作无 人机时,请避免使用蓝牙设备。

● 无线设备共存干扰

如另一个无线设备在接近 2.4GHz 的频点上工作,当这个设备靠近无人机的 2.4GHz 模块时会干扰无人机的无线链路。例如,一些无人机同时使用 LTE 链路及点对点通信链路。特别需要注意的是,LTE 在 2.3GHz 频点上工作可能也会导致问题。

● HDMI干扰

当 HDMI 源/线缆靠近 2.4GHz 无线设备的天线时, HDMI 源/视频将干扰 2.4GHz 无线信号(包括 WiFi)。

https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebooks-Archive-Read-Only/HDMI-interfering-with-WiFi-connectivity/td-p/4535026

http://www.dslreports.com/forum/r27141612-HDMI-connect-interferes-with-wifi

推荐安装天线时至少距离 HDMI 源/线缆 24cm。使用好的屏蔽 HDMI 线缆也是一个 解决办法。以下 HDMI 屏蔽电缆使用 360 度屏蔽终端,这是推荐做法。

https://interferencetechnology.com/hdmi-cables-emi/

http://www.l-com.com/content/Article.aspx?Type=P&ID=10699

http://www.l-com.com/audio-video-micro-hdmi-to-hdmi-cables

http://www.l-com.com/audio-video-hdmi-female-to-micro-hdmi-male-adapter

● USB 扩展器、分线器(HUB)的 EMI

某些品牌的 USB 扩展器或者分线器对设备会造成 EMI, 使用 USB 扩展器时请检查 是否有 EMI, 避免对无线设备造成干扰。

● RF线缆连接及天线连接检查

飞行前,检查天线是否连接到模块上。在没有连接天线的情况下使用模块会导致极 短的距离,并可能损坏模块。建议检查所有射频连接器的连接。连接松动会显著降低距 离。

● 天线安装

放置两个空中天线需保证无论无人机处于什么位置,至少一个天线不会被地面站的 有效载荷阻塞。安装天空端天线时,使其在无人机运动时接近垂直地面。

● 电池电量

如果模块供电的电池电量低,发射及接收性能会降低,即使电池可能仍在为模块进 行供电。

6.2.遥控通道及遥控器

Sprintlink 模块的遥控通道支持 PPM 及 S.BUS 协议。如使用 PPM 协议,则需配置遥 控器至 PPM 模式,关闭遥控器的无线发射。如使用 S.BUS 协议,接收机与遥控器的无 线工作频率需与 Sprintlink 模块的工作频率工作在不同频段且有一定的隔离度保证。 如不使用 Sprintlink 模块的遥控通道,使用遥控器自带的遥控链路需注意遥控器的遥 控链路工作频率,如与 Sprintlink 模块的工作频率处在同一频段,则会相互干扰。

使用时需避免遥控器或接收机的无线链路对 Sprintlink 模块的干扰。

6.3.频率选择

正常连接设备后,打开 Sprintlink 管理软件,点击"频率"按钮。



在左侧可观察 2.4G WIFI 频段扫描结果的 RSSI 曲线图。 频点对应的 RSSI 值越低,表示对应频点的干扰越小。 为保证最优工作性能,请选择干扰最小的频点为工作频点。

工作模式提供手动及自动 2 种模式。



手动模式:使用者可以手动配置工作频点。 自动模式:设备开机后根据扫频结果自行选择工作频率。 请使用手动模式进行手动频点配置工作。

当前频段	2417	MHz
------	------	-----

信道选择	信道 1 (2412MHz)	~
	信道 1 (2412MHz)	^
	信道 2 (2417MHz)	
	信道 3 (2422MHz)	
	信道 4 (2427MHz)	
工作模式	信道 5 (2432MHz)	
	信道 6 (2437MHz)	
	信道 7 (2442MHz)	
	信道 8 (2447MHz)	
	信道 9 (2452MHz)	
	信道 10 (2457MHz)	~

使用信道选择功能即可配置所需的工作频率。

如果 2.4GWIFI 的 13 个工作频率干扰均较强,可以考虑使用保留频率。

保留频率: 2390MHz、2495MHz。

信道选择	信道 1 (2412MHz)	\sim
工作模式	信道 6 (2437MHz)	^
	信道 7 (2442MHz)	
	信道 8 (2447MHz)	
	信道 9 (2452MHz)	
	信道 10 (2457MHz)	
	信道 11 (2462MHz)	
	信道 12 (2467MHz)	
	信道 13 (2472MHz)	
	保留信道 (2390MHz)	
	保留信道 (2495MHz)	~

6.4.固件升级

升级文件:天空端 FPGA、地面端 FPGA、天空端 MCU1 程序、地面端 MCU1 程序、天空端 MCU2 程序、地面端 MCU2 程序、天空端编码版程序、地面端解码板程序。

所有文件均使用管理软件进行升级。升级过程中不可断开电源,并保证 USB 线的正常连接。如出现升级失败的情况,不可断开电源或重启设备,请直接尝试再次升级。否则会导致需要返厂使用专门的烧录工具进行固件烧录。

6.5.设备绑定操作

绑定是用来对天空端及地面端设备进行配对的方式。

天空端和地面端绑定流程:

1. 天空端及地面端模块均上电。

 先按下天空端模块的绑定按钮(物理绑定按钮,非软件界面上的按钮),持续 时间5秒以上。绑定按钮旁的LED灯(绿色)会闪烁,表明进入绑定状态。 3. 然后按下地面端模块的绑定按钮(物理绑定按钮,非软件界面上的按钮),持续时间 5 秒以上。地面端的 LTE 灯(绿色)会闪烁,表明进入绑定状态。

4. 天空端及地面端链路指示灯常亮后,表明进入绑定状态,双端设备断电。

5. 打开双端电源,链路指示灯正常亮起,表明天空端及地面端已可正常连接。管理软件上同样会显示 Binded,表示绑定成功。如显示 Unbinded,表示绑定失败。

注意:

(1) 如果不同固件版本的设备绑定,可能会导致绑定失败。

(2)如果天空端和地面端程序烧录错误,例如将天空端烧录成地面端,将错误的天空端与地面端执行绑定操作,将导致绑定失败。

6.6.数传、遥控

📥 数传

数传 UART 的信号电平标准:LVCMOS-3.3V。

Pin-out: G DR DT G RX TX .

Debug-DR/DT, Telemetry-RX/TX (数传串口)。

🖌 遥控

遥控 PPM/S.BUS 的信号电平标准:LVCMOS-3.3V。

Pin-out: II G V+ G L H_{\circ}

II: PPM/SBUS G: GND V+: POWER(5V) G: GND L: CAN-bus-L

H: CAN-bus-H (CAN-bus is not supported yet).

遥控接口可为 S.BUS 应用提供 5V 供电。

7. 常见问题

问题 1: 如何安装管理软件及驱动程序, 如何使用管理软件?

请查询用户指导手册的第四章节。

问题 2: SprintlinkC 模块如何供电?

天空端模块: DC, 推荐使用 12V, 提供供电连接线。

地面端模块: DC, 推荐使用 12V, 提供供电连接线。

问题 3: Sprintlink 模块可以先上电后安装天线么?

必须先安装天线后上电。

问题 4: Sprintlink 天空端安装几根天线?

天空端需安装2根天线。

问题 5: Sprintlink 地面端安装几根天线?

地面端需安装2根天线。

问题 6: 能否使用不同型号的遥控器来控制飞行器?

可以,只需通过教练口输出标准的 PPM 信号;或者使用 S.BUS 接收机进行通信。

问题 7: Sprintlink 模块支持的视频压缩协议?

H.264&H.265。

问题 8: 可以在一个飞机上安装两个天空端吗?

不能,一个飞机只能有一个天空端。

问题 9: 可以在接收端安装两个地面端吗?

点对点设备只能安装一个天空端; 点对多点设备支持多个地面端。

问题 10: 相机里面有 WIFI、蓝牙等功能,飞行时可以打开吗?

请务必关闭相机的 WIFI、蓝牙等功能,因为同在 2.4GHz 频段,会对天空端发射和接收 造成干扰。

问题 11: 搭载 Sprintlink 天空端模块后, GPS 出现搜星情况不好, 怎么办?

请检查是否 HDMI 线距离 GPS 太近。高速数字信号会对 GPS 造成电磁干扰,请尽量保持 HDMI 线远离 GPS 模块(推荐 15 厘米以上)。同时设备的天线需要远离 GPS,避免对 GPS 造成阻塞干扰。

问题 12: 地面端模块的 2 个 LED 灯亮与不亮,代表什么?

靠近正面 5 个接口的 LED 灯(下行链路状态指示灯):灯亮指示天空至地面端链路已 建立连接;灯不亮表示天空至地面端链路已断开连接。 另一个 LED 灯(上行链路状态指示灯):灯亮指示地面至天空端链路已建立连接;灯 不亮表示地面至天空端链路已断开连接。

问题 13: 上行链路状态指示灯不亮, 怎么办?

请按照如下步骤处理:

1) 请检查天空端及地面端模块供电是否正常;

2) 请检查天空端及地面端模块天线安装是否正常:天线安装位置是否存在阻挡;天线 接口是否存在松动; 馈线是否未拧紧,接口是否松动;

3)通过管理软件查看地面端发射频率与天空端接收频率是否一致;

4) 通过管理软件查看地面端发射功率配置是否异常;

5) 如果以上操作都无法解决问题,请联系 Sprintlink 技术支持人员。

问题 14: 下行链路状态指示灯不亮, 怎么办?

请按照如下步骤处理:

1) 请检查天空端及地面端模块供电是否正常;

2) 请检查天空端及地面端模块天线安装是否正常:天线安装位置是否存在阻挡;天线 接口是否存在松动;馈线是否未拧紧,接口是否松动;

3) 通过管理软件查看天空端发射频率与地面端接收频率是否一致;

4) 通过管理软件查看地面端发射功率配置是否异常;

5) 通过管理软件查看天空端的 mode 配置是否和地面端一致;

6) 如果以上操作都无法解决问题,请联系 Sprintlink 技术支持人员。

问题 15: 连接 Sprintlink 后,数传无法正常连接?

请按照如下步骤处理:

1) 确认链路状态是否正常, 如不正常请参考问题 10 及问题 11;

2) 请检查天空端及地面端模块数传连接的接口是否正确;

3) 请检查飞控与天空端连接是否正确, 地面端与地面站的连接是否正确;

4) 请检查天空端及地面端模块的数传线序是否正常, 我司提供标准的线缆, 如果自行 接线请核查线序;

5) 通过管理软件查看数传波特率是否配置正确;

6) 如果以上操作都无法解决问题,请联系 Sprintlink 技术支持人员。

问题 16: 连接 Sprintlink 后,遥控无法正常连接?

请按照如下步骤处理:

1) 确认链路状态是否正常, 如不正常请参考问题 10 及问题 11;

2) 请检查天空端及地面端模块遥控连接的接口是否正确;

3) 请检查飞控与天空端连接是否正确, 地面端与遥控器的连接是否正确;

4) 如使用 PPM 模式,请检查遥控器的模式配置;如使用 S.BUS 模式,请检查接收机 及遥控器配置;

5) 请检查天空端及地面端模块的遥控线序是否正常, 我司提供标准的线缆, 如果自行 接线请核查线序;

6) 通过管理软件查看遥控器模式是否配置正确;

7) 如果以上操作都无法解决问题,请联系 Sprintlink 技术支持人员。

问题 17: 连接 Sprintlink 后,图像无法显示?

请按照如下步骤处理:

1)确认链路状态是否正常,如不正常请参考问题 13 及问题 14;

2) 请检查天空端的 HDMI 设备及线缆连接是否正常,摄像设备正常开启并工作模式正常;

3) 地面端的 HDMI 或者 USB 输出线连接是否正常, APP 是否正常打开;

4) 如果以上操作都无法解决问题,请联系 Sprintlink 技术支持人员。

问题 18: 连接 Sprintlink 后,图像卡顿或者有马赛克现象?

1) 确认下行模式配置是否合理;

2) HDMI 线缆及显示输出线缆是否连接正常;

3) 地面端的 HDMI 或者 USB 输出线连接是否正常;

4) 下行链路是否存在干扰, 可考虑更换工作频点;

5) 如无干扰, 是否已达到通信链路的极限距离;

6) 如果以上操作都无法解决问题,请联系 Sprintlink 技术支持人员。

问题 19: 使用 Sprintlink, 通信距离较短, 不符合预期?

1) 确认天线及连接线缆是否安装正确,是否为 Sprintlink 标配材料;

2)保证天空端的天线安装不会被载荷阻挡,地面端天线近距离不存在明显阻挡,且天 空端和地面端天线垂直于地面;

3)是否降低发射功率值,未达到满功率发射;

4) 是否下行模式配置值不合理, 高速率的下行模式将明显降低通信距离;

5) 是否工作频率受到明显干扰, 章节 6.2 中介绍了如何进行较优频率选择;

6) 是否飞行环境中天空端与地面端阻挡较严重, 地理环境复杂将影响通信距离;

7) 如果以上操作都无法解决问题,请联系 Sprintlink 技术支持人员。